


Структурная схема обозначений двухзолотниковых блоков управления с педалями серии 23_BFM



● = производится серийно
o = возможное исполнение
- = нет

A – серия

код	обозначение	230BFM	231BFM
230BFM	блок управления с одной pedalью	●	
231BFM	блок управления с двумя pedalями		●

B – корпус

код	обозначение	230BFM	231BFM
0	базовое исполнение	●	●
1	с блоком клапанов «ИЛИ»	●	●

C – рабочие отводы

код	обозначение	230BFM	231BFM
M	M14x1,5 метрическое соединение согласно стандарту ISO 9974	●	●
G	G1/4 трубная резьба согласно стандарту ISO 4028/1	o	o

D – угол разворота корпуса

код	обозначение	230BFM	231BFM
N	базовое расположение	●	●
R	корпус развернут на 180°	●	-

E – тип педали

тип педали			код	обозначение	230BFM	231BFM	
N	0	N	без регулировки угла наклона педали\ без дополнительного рычага\без фиксации			●	●
N	0	F	без регулировки угла наклона педали\ без дополнительного рычага\с фиксацией			●	-
P	L	N	с возможностью регулировки угла наклона педали \доп. рычаг слева\без фиксации			●	-
P	R	N	с возможностью регулировки угла наклона педали \доп. рычаг справа\без фиксации			●	-
↓	↓	↓					
		фиксация педали					
		N	без фиксации				
		F	с фиксацией				
		дополнительный рычаг					
		0	без дополнительного рычага				
		L	дополнительный рычаг слева				
		R	дополнительный рычаг справа				
регулировка угла наклона педали							
N	без регулировки угла наклона педали						
P	с возможностью регулировки угла наклона педали						

F – диапазон регулирования давления

код	обозначение	230BFM	231BFM
060-16	0,6...1,6 МПа	●	-
065-19	0,65...1,9 МПа	●	-
050-20	0,5...2,0 МПа	●	-
050-25	0,5...2,5 МПа	●	●